

Merkblatt - Schermaschine Heiniger Handy

Die Schermaschine wird mit folgendem Zubehör ausgehändigt:

- Bereitschaftskoffer
- Schraubenzieher
- Reinigungspinsel
- Bedienungsanleitung
- Schermaschinenöl
- Desinfektionsspray
- Fellglanzspray
- 1 Satz Scherblätter Standard, Schritzhöhe 2 - 4 mm
- 1 Satz Scherblätter fein, Schritzhöhe 1 - 2 mm

Die Benutzung der Schermaschine erfolgt **gemäß der beiliegenden Bedienungsanleitung**. Bitte unbedingt darauf achten, dass beim Wechsel der Scherblätter oder bei der Benutzung des Reinigungspinsels das „Exzentervierkant“ nicht herausfällt oder verdreht wird!

Wichtiges vor der Nutzung:

Das Pferd muss unbedingt sauber, trocken und sandfrei sein. Das Pferd ist vor der Schur mit dem beiliegenden Fellglanzspray einzusprühen. Dies schont die Scherblätter und macht die Schur einfacher.

Wichtiges während der Nutzung:

1. Die Schermaschine wird mit einem Kabel verwendet. Es ist darauf zu achten, dass das Kabel nicht geknickt oder gar in die Scherblätter gerät oder die Pferde darauf treten.
2. Außerdem ist dafür zu sorgen, dass die Schermaschine während der Schur mit ausreichend Öl versorgt wird. Die Schermaschine muss während der Anwendung mit dem Reinigungspinsel gereinigt werden. Sollte die Schermaschine während der Schur lauter werden, ist Öl in die dazu vorgesehenen Öffnungen nachzufüllen.

Bitte teilt uns bei Rückgabe der Schermaschine mit, welches Scherblatt ihr verwendet habt, damit wir dafür sorgen können, dass die Wartungsintervalle eingehalten werden und auch der nächste Benutzer problemlos scheren kann. Ebenfalls interessieren uns Besonderheiten beim Gebrauch der Schermaschine.

Der Vorstand
PSG Oppelshausen u.U. e.V.